



ANNEXE N°12

Feux de départ

APPENDIX No. 12

Starting Lights



Les feux doivent être situés à une hauteur comprise entre 2,5 m et 3,5 m au-dessus de la piste.

Les feux doivent se trouver à une distance comprise entre 10 m et 15 m devant la première ligne de la grille de départ.

Les feux oranges doivent être placés à côté des feux rouges et doublés au bout de la ligne droite du départ dans l'axe de la piste.

The lights must be located at a height comprised between 2.5 m and 3.5 m above the track.

The lights must be positioned between 10 m and 15 m ahead of the first row of the starting grid.

The orange lights must be placed next to the red lights and duplicated at the end of the start straight line in the axis of the track.